


СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ


ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

№ 107

- A. Пластина с деталями обрамления верхнего мостика.
- B. Дальномер зенитной артиллерии.
- C. Круглая бамбуковая рейка $\varnothing=3 \times 300$ мм.
- D. Площадка для установки дальномера.
- E. Подкладка под переднюю дымовую трубу.
- F. Черная хлопчатобумажная нить.




Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».




1

1. В этом выпуске мы продолжим сборку носовой надстройки. Вернемся к уже начатой сборке КДП противоминной артиллерии. Отрежьте 15 миллиметров от круглой бамбуковой рейки, затем установите и приклейте отрезок в отверстие на одном из КДП.



2. Сделайте новый отрезок длиной 10 мм, используя круглую рейку диаметром 2 миллиметра, полученную в одном из прошлых выпусков. Вставьте и приклейте этот отрезок в отверстие КДП, как показано на фотографии.

3. Укоротите отрезок, установленный во втором пункте, оставив 2 миллиметра. В качестве шаблона используйте лист от фанерных заготовок прошлого выпуска.



2



3

4



5




4 и 5. Повторите пункты инструкции 1-3, чтобы завершить сборку второго КДП. Покрасьте оба КДП серой краской, которую мы использовали ранее для надстройки и других деталей.

6



6. Установите КДП противоминной артиллерии в указанные на фотографиях места на надстройке.

7



7. Извлеките деталь TAF25 из листа с деталями, изготовленными методом фотогравления, полученного в этом выпуске. Сложите деталь так, как показано на фотографиях.

8




8. Установите и приклейте деталь TAF25 на площадку для установки дальномера, также полученную в этом выпуске.

9



9 и 10. Извлеките две детали TAF26, сложите их, как показано на фотографии. Установите эти детали в указанные с обеих сторон места на площадку для установки дальномера.

10



11




11. Установите деталь TAF27 на площадку для установки дальномера.

12



12. Извлеките деталь TAF22. Аккуратно загните небольшие кольца на этой детали, как показано на фотографиях.




13

13. Загните указанные на фотографии треугольники на детали **TAF22**. Приклейте эту деталь с обратной стороны площадки для установки дальномера.



14

14. Извлеките детали **TAF23** и **TAF24**. Согните края деталей под прямым углом.



15

15. Добавьте детали **TAF23** и **TAF24** с обратной стороны площадки для установки дальномера с обеих сторон детали **TAF22**.



16

16. Извлеките деталь **TAF28**. Согните деталь, как показано на фотографиях, придав ей необходимую форму.



17

17. Установите деталь **TAF28** в указанное отверстие на полу площадки для установки дальномера.



18

18. Покрасьте всю конструкцию серой краской.



19

19. Покрасьте также серой краской дальномер зенитной артиллерии, полученный в этом выпуске. Установите и приклейте его в указанное место на конструкции.

20. Приклейте конструкцию сверху на башню из выпуска №106.



21




22

21 и 22. Возьмите детали дымовой трубы из выпуска №60. Приклейте показанную на фотографии деталь, изготовленную методом фототравления, под крышку дымовой трубы, затем установите крышку на дымовую трубу, как показано на фотографиях.




20

23




24




23 и 24. Покрасьте полученную в этом выпуске подкладку под переднюю дымовую трубу серой краской. Возьмите основание дымовой трубы из выпуска №98. Склейте эти детали вместе, как показано на фотографиях, выровняв друг с другом. Примерьте дымовую трубу к носовой надстройке, отшлифуйте края уровней надстройки, чтобы конструкция дымовой трубы идеально подходила к установке. Приклейте дымовую трубу и ее основание.



25



25 и 26. Возьмите латунные стержни из выпуска №60 и приклейте их в указанные места дымовой трубы, закончив сборку конструкции дымовой трубы.



26

27



27. Завершая работы на сегодня, покрасьте латунные стержни вокруг дымовой трубы серой краской.