


# СБОРКА КОРПУСА И ГЛАВНОЙ БАШНИ





## ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

- A. Пластина с деталями палубной конструкции.
- B. Спасательная шлюпка.
- C. Палубные конструкции из пластика – 18 шт.
- D. Палубная конструкция из пластика.
- E. Палубные конструкции из пластика – 14 шт.
- F. Палубные конструкции из пластика – 2 шт.
- G. Основание якорных шпилей (состоит из 3 частей).
- H. Палубные конструкции из пластика – 2 шт.
- I. Палубные конструкции из пластика – 2 шт.
- J. Палубные конструкции из пластика – 3 шт.
- K. Латунная полоска 0.1×1.5×200мм – 10 шт.

№ 116

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».



1. Извлеките **детали DPE34** из листа, полученного в этом выпуске, и согните их, как показано на фотографиях. Установите снизу детали из **фанеры DD3** из выпуска №115. Покрасьте конструкции серой краской.

2. Приготовьте пары **деталей DPE46** и **DPE46A** к сборке. Соберите две конструкции, установив также детали из **фанеры DD10**, как показано на фотографии, и покрасьте все серой краской.

3. Возьмите три части **детали I-60**. Удалите обой и соберите деталь, как показано на фотографиях.

4. Извлеките **детали DPE8** и **DPE9**, изготовленные методом фототравления, из листа, полученного в выпуске №115. Аккуратно согните боковины деталей, как показано на фотографии.

5. Установите **детали DPE8** и **DPE9** в указанные места на **деталь I-60**. Покрасьте всю конструкцию серой краской.

6. Установите конструкцию из предыдущего пункта за носовой наделкой, выровняв по центру, как показано на фотографиях.



## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ




7

7. Возьмите цепь, полученную в выпуске №115. Поделите ее на необходимые отрезки и установите в указанные места на **деталь I-60** и в отверстия на стене носовой палубы корабля.

8 и 9. Теперь начнем устанавливать поперечные металлические полосы на палубу, повторяя работу, которую мы выполнили с палубами на кормовых срезах.




8




9

10. Основная работа по сборке модели, которая осталась, это установка деталей на палубу. Вам будут предложены рисунки, как, например, в этом пункте, чтобы вы смогли увидеть предстоящий объем работы. Мы настоятельно рекомендуем заново прочесть и проверить все выпуски во избежание ошибок. Используйте латунные полосы  $0.1 \times 1.5 \times 200$  мм для всех металлических поперечин на палубе. Числа, указанные на рисунке, это длина латунных полосок в миллиметрах. Расстояние между латунными полосками 7,2 мм. **Детали ТР1** из листа с фанерными заготовками из выпуска №115 могут быть использованы в качестве шаблона, для того чтобы правильно соблюдать расстояния между полосками. Установите на палубу также пару конструкций из пункта 1 этого выпуска.



10



11




12



13


14

11, 12 и 13. Возьмите якоря из выпуска №115. Удалите облой и покрасьте их серой краской. Установите и приклейте якоря на свои места рядом с носом.



• I-64 x 17  
• I-65 x 1  
• I-66 x 13


14 и 15. С помощью рисунков определите расположение деталей на палубе. Некоторые детали были собраны или остались в листах с деталями, изготовленными методом фототравления, в предыдущих выпусках. Покрасьте детали серой краской и установите в отмеченные на рисунках места.



15

16

16. Определите по рисунку расположение леерных ограждений для этой секции палубы.




17




18

17 и 18. Чтобы установить вентиляционные грибки на палубе, просверлите отверстия в указанных точках, затем установите и приклейте уже покрашенные в серый цвет детали вентиляции в отверстия.




19

19. Извлеките ограждения L2, R2, L3, R3, L4, R4, L5 и R5 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления, из выпуска №115. Согните детали на 90°, как показано на фотографиях, затем покрасьте серой краской.



20


20. Приклейте ограждения в указанные на чертеже из пункта 16 места. Ограждения должны совпадать с краями палубы. Закрасьте серой краской стыки между ограждениями и обшивкой палубы.



21

21. Установите указанную на фотографии конструкцию, используя чертеж из пункта 15.

22



**22 и 23.** Покрасьте серой краской детали I-52 и I-53 из выпуска №115. Установите их по бокам модели в указанные на фотографиях места.

I-52

I-53

23



24

**24.** Продолжайте устанавливать детали на палубу по инструкции из пунктов 14 и 15.


25



**25.** Возьмите четыре спасательных круга DPE3 из выпуска №115. Сложите их и покрасьте в соответствующий белый и красный цвета, как показано на фотографии.



26




27

**26.** Приклейте спасательные круги на ограждения в указанных на фотографии местах.

**27.** Устанавливайте спасательные круги на перекрестьях ограждений, как показано на фотографии.

28



**28.** Закройте ограждения между **деталями L4-L5 и R4-R5**, на-тянув две черные нити и закрепив их на клей, затем покрасьте нити серой краской.